


INSTRUKTION FÖR BYTE AV PORTOPROGRAM TILL BREVVÅG


Neopost IJ25

Programmet kan installeras omgående då den nya portotabellen aktiveras automatiskt from. 1:a januari 2020. De gamla portona ligger kvar fram till dess.

Laddningsinstruktion

1. Förvissa dig om att maskinen är påslagen, och att ev. KOD är inmatad.



2. Utgå från **"klar läge"**, tryck på  tangenten.

3. Bläddra med de blå (<>) tangenterna till  visas i displayen.

4. Tryck  för att bekräfta, och meddelandet  visas i displayen.


5. För in minneskortet i sitt läge ovanför displayen (chippet på minneskortet mot dig).



6. Tryck  för att bekräfta. Namnet på minneskortet visas nu i displayen. 

7. Tryck  för att bekräfta.

8. **"Laddning pågår (Laddar...)"** visas nu i displayen, följt av 

Om du får frågan om att ersätta en fil, tryck .

9. För att återgå till **"klar"** läge, tryck  2 gånger.

Ta ur kortet.

Du kan nu börja frankera!