

## Instruktion IS280/IS350/IS420/IS440/IS480/IX5/IX7:

Koppla in Tele- eller LAN kabeln i frankeringsmaskinen och utgå från frankeringsläget.

1. Tryck på "Menu"
2. Tryck på tangent 9 för "Online Services"
3. Tryck på tangent 3 för "Allmänt samtal" Er maskin kommer nu koppla upp mot vår server och hämta hem 2020 års porto
4. För att återgå till frankeringsläge trycker ni på "OK" följt av knappen med ett "Hus" (hemsida-knappen)

## Instruktion IX3:

Koppla in LAN kabeln i frankeringsmaskinen och utgå från frankeringsläget.

1. Tryck på Menyknappen
2. Tryck på tangent 4 för "avancerade inställningar"
3. Tryck på tangent 1 för "Online tjänster"
4. 4. Tryck på tangent 2 för "Allmänt samtal"
5. 5. För att återgå till frankeringsläge trycker ni på "OK" följt av knappen med ett "Hus" (hemsida-knappen)

Nedladdningen tar från några sekunder till någon minut att genomföra beroende på uppkoppling. Det kan vid vissa tidpunkter vara svårt att komma fram till servern om många maskiner ansluter samtidigt. Prova då igen vid ett senare tillfälle.

Om ni skulle behöva support eller har övriga frågor, vänligen ta kontakt med er leverantör eller ring vår support på tel. 08-445 97 80 Vänliga hälsningar Kundsupporten Neopost Sverige AB